伸縮 楽らくハンド

取扱説明書

■特徴

●全長55cm～70cmの間で、お好みの長さに調節できます。
●はさみ部分は90° ずつ向きを変えられ、手首をひねらずに物をつかめます。

■使用方法



＊ご使用になる前に、はさみ部先端の赤キャップを必ず取り外してください。

●レバーを握ると、はさみ部が閉じて物をはさむことができます。
●握り部端のマグネットで、クリップなどの鉄製小物などを拾えます。
●ストラップを手首に通すことで、本体の落下を防止します。



●長さ調節ジョイントで長さを調節、固定する。
長さ調節ジョイントを時計方向に回すと緩み、お好みの長さに調節できます。反時計方向に回すと締まり、長さを固定することができます。物を持ち上げても勝手に長さが変わらないように固定します。

●はさみ部を回転させる。
長さを固定した後、長さ調節ジョイントをつかみ、はさみ部回転基部を引っ張ります。引っ張った状態で、はさみ部の向きを変えます。90° ずつ向きを変えることができます。

■使用上の注意

必ず守る

●本品は杖ではありません。体重をかけた使い方はおやめください。
●必ず回転式ジョイントを締め、シャフトの長さを固定してからご使用ください。
●重量が？kg以上の物は持ち上げないでください。
●高温なものへは使用しないでください。
●火器、熱源のそばに近づけないでください。
●本品を分解・改造しないでください。
●水中で使用しないでください。
●本品でふざけあったり、遊び道具として使用しないでください。
●汚れの除去は中性洗剤をご使用ください。
●お手入れは濡れタオルで拭き、乾いたタオル等で水分を拭き取ってください。
＊上記を必ずお守りください。ケガ又は本品の破損の恐れがあります。

■仕様

寸法　全長550mm～700mm（無段階 長さ調節）
重量　180g
材質　シャフト部：アルミニウム
　　はさみ部・握り部・レバー：PA（ポリアミド樹脂）
　　長さ調節ジョイント：ナイロン

箱　袋
made in China

■お問合せ

製品に異常、故障等ありましたら使用を中止し、販売店、下記までお問い合わせください。製品に関するご質問、お問合せ等は、下記までご相談ください。

発売元
〒532-0004　大阪市淀川区西宮原 2-7-38
株式会社 インタージェット　AIJ福祉事業部
TEL: 06-6393-3622　FAX: 06-6393-3822

Designed in JAPAN